

E3-DTRV_F_MAV konfigurációjú készülékek előlapi kezelői leírása



DOKUMENTUM AZONOSÍTÓ: PP-13-22022 LEGFRISSEBB VERZIÓ: 1.0 2019-11-27, BUDAPEST

DIGITÁLIS VÉDELMEK ÉS AUTOMATIKÁK A VILLAMOSENERGIA-IPARNAK



VERZIÓ INFORMÁCIÓ

Verzió	DÁTUM	Módosítások	Összeállította
1.0	2019-11-27	Első kiadás	Seida









TARTALOM

1	Bev	ezetés	. 4
2	Az	előlap kezelése	. 5
	2.1	A Séma oldal	. 5
	2.2	A Mechanikai védelem oldal	. 7
	2.3	A Bénítás oldal	8

1 Bevezetés

Az E3-DTRV2_F_MAV konfigurációjú készülékeket vasúti 120/25kV-os alállomások transzformátorainak védelmi, automatika és irányítástechnikai feladataira lehet alkalmazni. Ez a leírás ezen konfigurációjú készülékek előlapi kezeléséről ad tájékoztatást.

A készülékről bővebb információk a Protecta honlapján érhetők el a konfiguráció termékoldalán: https://www.protecta.hu/protecta_products/europrot_plus/dtrv/41946_e3-dtrv2

2 Az előlap kezelése

Ф Ф Ф Ф Ф Ф

A készülék előlapjáról vezérléseket csak helyi vezérlés üzemmódban lehet végrehajtani. Helyi vezérlés üzemmódot a "Közös" funkcióblokk "Küldő helyi-táv eng." paraméter állásától függően külső kapcsolóval, vagy az LCD-oldalakon található L/R (Local/Remote) gombbal lehet kialakítani. Ebben az üzemmódban a készülék jobb alsó LED-je sárgán világít.

A készülék LCD-jén az előlapon található a lapozó gombbal lehet a különböző oldalak között váltogatni. A Főoldal, a Paraméter készletek, az Online funkciók, az Események és a Rendszer beállítások oldal minden EuroProt+ készülékben azonos. Ezek kezeléséről az "LCD kezelőképernyő kezelésének leírása" c. dokumentum ad tájékoztatást, mely a Protecta honlapján fellelhető. Ez a fejezet az E3-DTRV2_F_MAV konfiguráció speciális felhasználói LCD-oldalaival foglalkozik abban a sorrendben, ahogy a lapozással el lehet érni azokat.

2.1 A Séma oldal



2-1. Ábra – A Séma oldal

A "Séma" oldalon megtalálhatók egyrészt azoknak a primer kapcsoló elemeknek a szimbólumai, amelyek a készülék által vezérelhetők, másrészt primer mérések. A megjelenített kapcsoló készülékek közül vezérelhetőség szempontjából egy kivétel van: a 120kV-os gyűjtősín szakaszolót nem lehet a készülék által vezérelni. A vezérlések indíthatók akár helyi üzemmódban az LCD-ről, akár távoli üzemmódban az irányítástechnika felől. A helyi és távoli vezérlés üzemmódok között erről az LCD-oldalról is lehet váltani az L/R gomb megérintésével. A topológia természetesen állomásonként változhat. A példaként ábrázolt Séma oldalon a megjelenített és vezérelhető kapcsolóelemek a 120kV-os gyűjtősíntől kiindulva, fentről lefele, ill. balról jobbra:

- 120kV gyűjtősín szakaszoló
- Transzformátor 120kV megszakító
- Transzformátor 25kV leválasztó szakaszoló
- Transzformátor 25kV megszakító
- 25kV 2. sín szakaszoló
- 25kV 1. sín szakaszoló
- 25kV 2. sín sínösszekötő szakaszoló
- 25kV 1. sín sínösszekötő szakaszoló

Kint állásban lehet bekapcsolási parancsot adni az adott az adott kapcsoló szimbólum

megérintésével, majd az

gomb megnyomásával, bent állásban pedig kikapcsolási

parancsot kiadni szintén a kapcsoló szimbólum megérintésével, majd a gomb megnyomásával.

A kapcsoló készülékek működtethetőségének feltételei:

Ф Ф Ф Ф Ф Ф

2-1. Táblázat – A Séma oldalon megjelenített kapcsoló készülékek vezérléseinek feltételei				
KAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK	KIKAPCSOLÁS FELTÉTELEI	BEKAPCSOLÁS FELTÉTELEI		
Transzformátor 120kV megszakító	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 		
Transzformátor 25kV leválasztó szakaszoló (lámpa parancs)	 "Működtetés bénítva" jel ina 120kV megszakító kint 25kV megszakító kint 	iktív		
Transzformátor 25kV megszakító	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 		
25kV 2. sín szakaszoló	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 25kV megszakító kint 	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 25kV megszakító kint 25kV 1. sín kint 		
25kV 1. sín szakaszoló	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 25kV megszakító kint 	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 25kV megszakító kint 25kV 2. sín kint 		
25kV 2. sín sínösszekötő szakaszoló	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 25kV 2. sín szakaszoló kint 	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 25kV 2. sín szakaszoló kint 		
25kV 1. sín sínösszekötő szakaszoló	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 25kV 1. sín szakaszoló kint 25kV földelő szakaszoló kint 	 "Működtetés bénítva" jel inaktív 25kV 1. sín szakaszoló kint 25kV földelő szakaszoló kint 		

Ha egy vezérlést nem hajt végre a készülék, annak okáról a felhasználót tájékoztatja. Két ilyen ok lehetséges: reteszrendszer vagy illetékesség (helyi/táv üzemmód). Ha a visszajelző üzenet szerint a kapcsolás sikeres volt, de az mégsem történt meg, annak okát a készüléken kívül kell keresni.



A megjelenített primer mérések:

2-2. Táblázat – A Séma oldalon megjelenített primer mérések

MÉRÉS ELNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT
l120 L1	A transzformátor 120kV-os oldalán L1 fázisban az áram effektív értéke A-ben
l120 L2	A transzformátor 120kV-os oldalán L2 fázisban az áram effektív értéke A-ben
U120-sín	A 120kV-os sín feszültségének effektív értéke kV-ban
U120 TR	A transzformátor 120kV-os oldalán mért feszültség effektív értéke kV-ban
125	A transzformátor 25kV-os oldalán a fáziságban mért áram effektív értéke A-ben
lföldág	A transzformátor 25kV-os oldalán a földágban mért áram effektív értéke A-ben
U25	A transzformátor 25kV-os oldalán mért feszültség effektív értéke kV-ban

2.2 A Mechanikai védelem oldal



2-2. Ábra – A Mechanikai védelem oldal

A transzformátorok olajlökés, gáz ill. hőfokvédelmének jelzéseit az oldalon található LEDszimbólumok jelenítik meg – aktív jelzés esetén piros színnel. Az olajlökés ill. gázvédelmi kioldást a készülék öntartásba helyezi, amit egészen addig fenntart, amíg az oldalon található Nyugta gombot a felhasználó meg nem nyomja, vagy irányítástechnikából ugyanezt a nyugtázás parancsot ki nem adja.

A nyugta parancsot LCD-ről a készülék helyi és távoli vezérlés üzemmódjában egyaránt ki lehet adni. Ugyanez igaz az irányítástechnika felől való parancsadásra.



2.3 A Bénítás oldal



2-3. Ábra – A Bénítás oldal

A "Bénítás" oldalon a 120kV sín feszültségcsökkenésére működő vonali potenciálcsökkenés automatika (VPA) funkciót, ill. a feszültség visszatérése esetén működő visszakapcsoló automatika (VKA) funkciót lehet bénítani. A bénított állapotot a kapcsolók 1-es állása jelzi, míg az éles állapotot a 0-s állás.

Éles állásban lehet bénítás parancsot kiadni az adott kapcsoló szimbólum megérintésével, majd

gomb megnyomásával, bénított állásban pedig élesítés parancsot kiadni szintén a

kapcsoló szimbólum megérintésével, majd a

а

gomb megnyomásával.

A parancsok kiadhatók akár helyi üzemmódban az LCD-ről, akár távoli üzemmódban az irányítástechnika felől. A helyi és távoli vezérlés üzemmódok között erről az LCD-oldalról is lehet váltani az L/R gomb megérintésével.